



## RÉSUMÉ MAINTENANCE FIREDOS

Tous les 2 mois	Faire tourner le FireDos pendant 3 à 6 minutes idéalement à l'eau (au débit minimum de l'appareil est suffisant) si ce n'est pas possible à l'eau alors avec le cliquet grâce au carré de maintenance à l'arrière.
	Vérifier que la ligne d'aspiration et la pompe émulseur sont totalement remplies d'émulseur et la purger de toute présence d'air.
Tous les 6 mois	Nettoyer le filtre sur la canalisation de rinçage en eau
	Vérifier l'étanchéité et le bon serrage de tous les raccords, les resserrer si nécessaire. Vérifier l'étanchéité du système.
	Vérifier le niveau d'huile, et la remplacer suivant la préconisation de la notice 1er remplacement après 1 an puis tous les 3 ans Vérifier également que le bouchon de transport de l'huile à bien été remplacé par le bouchon à évent avec jauge. L'huile à utiliser est de la 10W40 minérale pour toutes les pompes à pistons vertes et rouges.
	Vérifier que la soupape de décharge est toujours plombée et qu'elle n'a pas de fuite
	Nettoyer et appliquer de la graisse en bombe sur les 2 arbres extérieurs non recouvert par l'accouplement et dans les orifices de la pompe à pistons
Tous les ans	Réaliser un essai de dosage soit avec un débitmètre sur le retour cuve émulseur, soit en récupérant l'émulseur pur dans un récipient gradué.